

Introduktion til Matplotlib og Datavisualisering i Python

AAMS - DLE

November 23, 2025

Formål med præsentationen

- Lære grundlæggende datavisualisering i Python.
- Forstå brugen af Matplotlib til plotning.
- Bruge Numpy til at generere avanceret data.
- Forstå grundlæggende Pandas.

Introduktion til Matplotlib

Matplotlib er et kraftfuldt bibliotek til at skabe visualiseringer i Python.

Installer matplotlib i terminalen, hvis det ikke allerede er installeret:


Listing 1: Installation af Matplotlib

```
pip install matplotlib
```

Grundlæggende Plot

Et simpelt linjediagram:


```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4]
y = [10, 20, 25, 30]
plt.plot(x, y)
plt.title("Simpelt-Linjediagram")
plt.show()
```



Marker i pyplot

Marker: bruges til at give hvert punkt i plottet et karakteristika.


'o'	Circle
'*'	Star
'.'	Point
','	Pixel
'x'	X
'X'	X (filled)



Colors i pyplot


Disse plots kan have forskellige farver ved at indsætte følgende color references:

'r'	red
'g'	green
'b'	blue
'c'	cyan
'm'	magenta
'y'	yellow
'k'	black
'w'	white



linestyle i pyplot


'_'	solid
':'	dotted
'--'	dashed
'-.'	dashdot
' '	none



Labels og title

```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1,2,3,4]
y = [10,20,25,30]
plt.plot(x, y)

plt.title("Temperature vs Time")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Temperature")
plt.legend()
plt.plot(x,y)
plt.show()
```



I matplotlib er det muligt at lave subplots

```
subplot(row, column, number)
```



```
#plot 1:
x = [1, 2, 3, 4]
y = [10, 20, 25, 30]

#plot 1
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.plot(x,y, color="r", linestyle="-")

#plot 2
plt.subplot(1, 3, 2)
plt.plot(x,y, color="g", linestyle=":")


#plot 3
plt.subplot(1, 3, 3)
plt.plot(x,y, color="yellow", linestyle="-.")

plt.show()
```




Scatter plot

```
import matplotlib.pyplot as plt
from random import randint
x1 = []
x2 = []
y = []
for c in range(0,40):
    random1 = randint(0,30)
    random2 = randint(0,100)
    random3 = randint(30,80)
    x1.append(random1)
    y.append(random2)
    x2.append(random3)
plt.xlabel("scatter_plot")
plt.scatter(x1,y)
plt.scatter(x2,y)
plt.show()
```




Bar plot

```
from random import randint
x1 = []
x2 = []
y = []
for c in range(0,40):
    random1 = randint(0,30)
    random2 = randint(0,100)
    random3 = randint(30,80)
    x1.append(random1)
    y.append(random2)
    x2.append(random3)
plt.xlabel("scatter_plot")
plt.bar(x1,y, label='x1')
plt.bar(x2,y, label='x2')
plt.legend(["x1", "x2"], loc="lower_right")
plt.show()
```



```
x = [10,40,50]
y = [100,4,1000]
plt.title("pie_plot")
plt.subplot(1,2,1)
plt.pie(x)
plt.subplot(1,2,2)
plt.pie(y)
plt.show()
```


pie plot



Introduktion til Numpy

Numpy bruges til numeriske beregninger og datastrukturer.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
t = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(t)
plt.xlabel("sin(t)")
plt.plot(x, y)
plt.show()
```



Append and delete i numpy

```
import numpy as np
x = np.array([1,2,3,4])
x = np.append(x,[5])
print(x)
```

```
import numpy as np
x = np.array([1,2,3,4])
x = np.delete(x,[2]) # delet ved indexing
print(x)
```

Hvis Pandas ikke er installeret

```
pip install pandas
```

Create CSV file

```
import pandas as pd

# Simuleret sensor data
data = {
    'Tidspunkt': ['2024-02-24 08:00', '2024-02-24 08:10', '2024-02-24 08:20'],
    'Temperatur(-C)': [22.5, 22.8, 23.0],
    'Fugtighed(%)': [45, 47, 46],
    'Gasniveau(ppm)': [120, 130, 128],
    'Bevaegelse-registreret': [False, True, False]
}

df = pd.DataFrame(data)

# Gemmer DataFrame som CSV
df.to_csv('c:/users/aso/desktop/c:/users/aso/desktop/Eksamen/SensorData.csv', index=False)

print("CSV-filen 'c:/users/aso/desktop/Eksamen/SensorData.csv' er oprettet.")
```

Read CSV file

```
import pandas as pd

# Laes sensor data
df = pd.read_csv('c:/users/aso/desktop/SensorData.csv')
print(df)
```

Append to CSV file

```
# Ny maaling
ny_maaling = pd.DataFrame({
    'Tidspunkt': ['2024-02-24_08:30'],
    'Temperatur_(C)': [23.2],
    'Fugtighed_(%)': [48],
    'Gasniveau_(ppm)': [125],
    'Bevaegelse_registreret': [True]
})

# Tilfoej maalingen til CSV-filen
ny_maaling.to_csv('c:/users/aso/desktop/Eksamen/
SensorData.csv', mode='a', header=False, index=
False)
print("Ny_sensor_maaling_tilfoejet.")
```

Delete from CSV file

Når en række skal slettes, så bruges en filtrering.

```
# Laes data
df = pd.read_csv('c:/users/aso/desktop/Eksamen/
  SensorData.csv')

# Slet maalinger med gasniveau under 125 ppm
df = df[df['Gasniveau (ppm)'] >= 125]

# Gem opdateret CSV
df.to_csv('c:/users/aso/desktop/Eksamen/SensorData.csv
  ', index=False)
print("Filtreret sensor data:\n", df)
```

- `df['Gasniveau (ppm)'] >= 125` fungerer som et filter og returnere True/False (se næste slide)
- `df[df['Gasniveau (ppm)'] >= 125]` vil returnere kun de som i den indre df er True

```
df['Gasniveau (ppm)'] >= 125
```

```
>>> df['Gasniveau (ppm)'] <= 125
1    False
2    False
3     True
4     True
5     True
6     True
7     True
Name: Gasniveau (ppm), dtype: bool
```

```
df[df['Gasniveau (ppm)'] >= 125]
```

```
>>> df[df['Gasniveau (ppm)'] <= 125]
   Tidspunkt  Temperatur (°C)  Fugtighed (%)  Gasniveau (ppm)  \
3  2024-02-24 08:30         23.2           48           125
4  2024-02-24 08:30         23.2           48           125
5  2024-02-24 08:30         23.2           48           125
6  2024-02-24 08:30         23.2           48           125
7  2024-02-24 08:30         23.2           48           125

   Bevægelse registreret
3                    True
4                    True
5                    True
6                    True
7                    True
```



```
# Laes data
df = pd.read_csv('c:/users/aso/desktop/Eksamen/
    SensorData.csv')

# Slet malinger med et specifikt gasniveau -> 125 ppm
df = df[df['Gasniveau_(ppm)'] != 125]

# Gem opdateret CSV
df.to_csv('c:/users/aso/desktop/Eksamen/SensorData.csv', index=False)
print("Filtreret_sensor_data:\n", df)
```

```
# Laes data
df = pd.read_csv('c:/users/aso/desktop/Eksamen/
    SensorData.csv')

# Juster temperaturen med -0.5 C (kalibrering)
df['Temperatur_(C)'] = df['Temperatur_(C)'] - 0.5

# Gem ændringer
df.to_csv('c:/users/aso/desktop/Eksamen/SensorData.csv
    ', index=False)
print("Temperaturdata er blevet opdateret:\n", df)
```

Simple plot med Pandas I

```
# Importer nødvendige biblioteker
import pandas as pd          # Til databehandling (pandas DataFrame)
import matplotlib.pyplot as plt # Til at plotte grafer

# 1 Læs CSV-filen (tilpas stien hvis nødvendigt)
df = pd.read_csv('c:/users/aso/desktop/Eksamen/SensorData.csv')

# 2 Tjek kolonnenavne for at sikre korrekt stavning og fjern ekstra mellemrum
print(f"Kolonnenavne-i-filen:-{df.columns.tolist()}")
df.columns = df.columns.str.strip() # Fjern eventuelle whitespace fra kolonnenavne

# 3 Konverter 'Tidspunkt' til datetime-format
# errors='coerce' sikrer, at ugyldige datoer konverteres til NaT (Not a Time)
df['Tidspunkt'] = pd.to_datetime(df['Tidspunkt'], errors='coerce')

# 4 Tjek datatype for 'Tidspunkt' og 'Temperatur ( C)'
print("\nDatatyper-i-DataFrame:")
print(df.dtypes)

# 5 Konverter 'Temperatur ( C)' til numerisk (hvis nødvendigt) og fjern ugyldige rækker
df['Temperatur-(-C)'] = pd.to_numeric(df['Temperatur-(-C)'], errors='coerce')
df = df.dropna(subset=['Tidspunkt', 'Temperatur-(-C)']) # Fjern rækker med NaN-værdier
```

Simple plot med Pandas II

```
# 6 Plot data (linjefraf)
plt.figure(figsize=(10, 6)) # Justere stoerelsen paa grafen (valgfrit)
df.plot(x='Tidspunkt', y='Temperatur(-C)', kind='line', marker='o', legend=True)

# 7 Tilfoej labels og titel
plt.title('Temperatur-over-tid')
plt.ylabel('Temperatur(-C)')
plt.xlabel('Tidspunkt')
plt.grid(True)

# 8 Vis grafen
plt.show()
```

- Vi har introduceret Matplotlib og Numpy.
- Vi har lært at lave grundlæggende plots.
- Vi har lært grundlæggende Pandas